

Anleitung: Inbetriebnahme

1. Stellen Sie das Gerät in der Mitte des Raumes auf Schreibtischhöhe auf und achten Sie darauf, dass es von allen Seiten freien Luftzugang hat. Stellen Sie das Gerät bitte weder auf ein Fensterbrett noch in die Nähe von Heizungen, Lüftungen oder direkt neben eine Person. Das Resultat würde verfälscht werden.
2. Schliessen Sie das Netzteil via Kabel am Messgerät an (siehe Abbildung 1).
3. Schliessen Sie das Netzteil am Strom an, das Messgerät startet und kalibriert automatisch. Nach 28 Sekunden werden die Daten in Echtzeit auf dem Display angezeigt (siehe Abbildung 2).



Abbildung 1



Abbildung 2

Anleitung: Raumluft-Protokoll ausfüllen

1. Raumluftprotokoll:

Schule: Im beigelegten Mäppchen finden Sie das Raumluft-Protokoll.

Büro: Unter MeineRaumluft.ch können Sie das Raumluft-Protokoll downloaden.
Füllen Sie die Kontakt- und Erhebungsdaten vollständig aus.

2. Das Gerät misst drei Faktoren: Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und CO₂-Gehalt. Bitte tragen Sie während einer Woche die Werte **nach jeder Lektion/stündlich** in das Raumluft-Protokoll ein.

Im Idealfall liegt:

- die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %
- die Raumtemperatur zwischen 20 und 22 °C
- der CO₂-Gehalt nicht über 1400 ppm.

3. Senden Sie nach Ablauf der Messperiode (gewöhnlich eine Woche) das Raumluft-Protokoll zurück:

Schule: Bitte senden Sie das ausgefüllte Raumluft-Protokoll in der blauen Messgerät-Box mit.

Büro: Bitte senden Sie die ausgefüllte Datei „Messprotokoll“ in elektronischer Form an office@MeineRaumluft.ch.

Die Daten der Raumluft-Messung unterliegen dem Datenschutz und werden nur in aggregierter, anonymisierter Form für statistische Zwecke verarbeitet und ausgewertet. Es werden keine Einzelauswertungen versendet. Die Raumluft-Messgeräte sind im Besitz der unabhängigen Plattform „MeineRaumluft.ch“ und eine Gratis-Leihgabe für jeweils eine Woche pro Schule/Betrieb.

Anleitung: Rückversand der Messgeräte

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Box:

- Sind alle Messgeräte und Netzteile vorhanden und korrekt verstaut (Abb. 3 und 4)?
- Sind alle Anleitungen vorhanden? (Inbetriebnahme, Messprotokoll ausfüllen, Rückversand)
- Schule:** Wurde das Raumluft-Protokoll beigelegt?
- Büro:** Wurde das ausgefüllte Protokoll an office@MeineRaumluft.ch gesendet?



Abbildung 3: Einer-Box



Abbildung 4: Vierer-Box

2. Falls Sie mehrere Boxen bestellt haben:

- Vergewissern Sie sich, dass das Messgerät und das Netzteil die gleiche Nummer auf dem silbernen LUNGE ZÜRICH Kleber aufweisen.
- Legen Sie das Messgerät und das Netzteil in die Box, die ebenfalls mit der gleichen Nummer angeschrieben ist.

3. Verschiessen Sie die Box und vergewissern Sie sich, dass der Deckel richtig hält.

4. Kleben Sie die mitgelieferte Versandetikette auf die Box für einen kostenlosen Rückversand.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 044 268 20 34 zur Verfügung.